

HINWEIS zur Verwendung des Tisches!

Betrifft Nähmaschinen mit folgenden Serien-Nummern:

SMARTER BY PFAFF™ 140s:

1775100001 – 1775100250

1774300001 – 1774300100

1774600001 – 1774600700

1774700001 – 1774700050

1775000001 – 1775000550

1570200101 – 1570200600

1570200001 - 1570200100

SMARTER BY PFAFF™ 160s:

1775100001 – 1775100250

1774300001 – 1774300100

1774500001 – 1775001700

1774700001 – 1774700150

1775000001 – 1775000650

1570200001 – 1570200500

1570200501 – 1570200800

Sollte Ihre Maschinen bei den aufgeführten Serien-Nummern dabei sein und der Tisch sich nicht richtig an die Maschine anschieben lassen, dann entfernen Sie die Nase am Tisch (wie Abgebildet) vorsichtig!

